

**Список опций и аксессуаров. Спрашивайте интересующие у менеджеров [info@pcgroup.ru](mailto:info@pcgroup.ru)**

[+7 495 584-05-25](tel:+74955840525) [+7 499 755-51-47](tel:+74997555147)

## **Опции**

Fxi-08 – LAN-Ethernet интерфейс с WinCT-Plus программой

GXA-03 – Дополнительный интерфейс RS-232C.<sup>1</sup>

GXA-04 – Интерфейс для подключения компаратора с функциями вывода данных, зуммера, управления с внешнего устройства.<sup>2</sup>

GXA-06 – Интерфейс аналогового выхода для преобразования 0-1 В или 0,2-1 В в 4-20 мА.

GXA-09 – Встроенный заряжаемый аккумулятор.

GXA-10 – Большой стеклянный противосквозняковый бокс.

GXA-12 – Платформа для взвешивания животных (для моделей с НПВ 320 г и выше). Используется в режиме взвешивания животных.

GXA-13 – Комплект для определения плотности (для моделей с дискретностью 1 мг). Упрощает и ускоряет процесс взвешивания в воздухе и воде, обеспечивает точные результаты. Весы серии GX-A / GF-A выполняют вычисление плотности автоматически.

GXA-17 – Большой стеклянный противосквозняковый бокс со встроенным безвентиляторным ионизатором. Безвентиляторный ионизатор позволяет снять статический заряд с порошка не распыляя образец.

GXA-23-PLUG – Входной интерфейс с AX-T-314A-S plug.

GXA-23-PRINT – Входной интерфейс для ножного переключателя AX-SW137-PRINT.

GXA-23-REZERO – Входной интерфейс для ножного переключателя AX-SW137-REZERO.

GXA-24 – Основной интерфейс USB (устанавливается на заводе). Совместим с обычными USB-картами, для сохранения данных в формате CSV.

GXA-25 – Внешний безвентиляторный ионизатор. Питание подается с весов. Активируется ИК-сенсором и работает в течение заданного промежутка времени.

GXA-26 – Внешний ИК-выключатель. Для выполнения операций print или re-zero без касания клавиш.

-----

<sup>1</sup> Одновременно допускается установка одной опции GXA-03, GXA-04, GXA-06, GXA-09, GXA-23-PRINT /

REZERO / PLUG, GXA-25, GXA-26 или Fxi-08.

<sup>2</sup> Обеспечивает оповещение о результатах динамического взвешивания (5 ступеней) с помощью звуковых сигналов или внешних световых индикаторов компаратора. Включает два разъема для подключения ножных переключателей (приобретаются отдельно).

## **Аксессуары**

AD-1641 – Регистратор воздушного потока.

AD-1682 – Заряжаемый аккумулятор.

AD-1683 – Устройство для снятия статического заряда<sup>1</sup>

AD-1684A – Устройство измерения электростатического поля.

AD-1687 – Регистратор внешних условий.

AD-1688 – Регистратор данных.

AD-1689 – Пинцет для калибровочной гири.

AD-1691 – Адаптер Quick USB - Передает данные взвешивания в программы Microsoft Office. Не требует установки дополнительных программ

AD-8127 – Матричный принтер

AD-8526 – Последовательный / Ethernet преобразователь.

AD-8529PC-W – Преобразователь Bluetooth для ПК.

AD-8529PR-W – Преобразователь Bluetooth для принтера.

AD-8920A – Внешний дисплей - Используется для удобства считывания данных с весов

AD-8922A – Устройство дистанционного управления с дисплеем

AX-GXA-31 – Чехол основного устройства.

AX-SW137-PRINT – Ножной переключатель для PRINT

AX-SW137-REZERO – Ножной переключатель для REZERO.

-----

<sup>1</sup> Требуется питание 6 В через сетевой адаптер.